



AQma WiFi LED Control

Sterownik oświetlenia LED DIY KIT

AQma Marcin Grunt <u>marcin.grunt@AQma.pl</u> 509 711 497

Materializujemy marzenia. Tworzymy sterowniki zarządzane kablowo, przez USB, Bluetooth, WiFi. Platforma online, umożliwia zarządzanie sprzętem z każdego miejsca na świecie. Jeżeli potrzebujesz rozwiązania szytego na miarę, zadzwoń, napisz Integracja Twojego rozwiązania z naszymi aplikacjami będzie przyjemnością. Projektujemy, dokumentujemy, programujemy, tworzymy z pasją. Z nami proces realizacji stanie się przyjemny i bezproblemowy.

Spis treści

UW	AGA	3
1.	Możliwości sterownika AQma WiFi LED Control	4
2.	Pierwsze uruchomienie	4
✓	Sprawdzenie aktualnego adresu IP sterownika	7
✓	Sprawdzenie adresu MAC urządzenia	7
3.	Parametry sterownika	8
4.	Opis wyprowadzeń sterownika	9
5.	Ustawienie daty i czasu	. 10
6.	Ustawienie temperatury włączenia wentylatorów	. 10
7.	Manualne sterowanie kanałami PWM	. 11
8.	Konfiguracja automatycznej pracy kanałów PWM	. 12
✓	Oświetlenie nocne	. 13
✓	Odwrócenie działania kanału (100 % to 0 %)	13
9.	Manualne sterowanie kanałami przekaźników SSR	. 14
10.	Konfiguracja automatycznej pracy kanałów przekaźników SSR	. 15
11.	Profile oświetlenia (presety)	16
✓	Zapisywanie profili	. 16
\checkmark	Ładowanie zapisanych profili	16
\checkmark	Automatyczna zmiana profili	. 17

UWAGA

Lampy tworzone samodzielnie są zazwyczaj doskonale dostosowane do potrzeb akwarysty i jego zbiornika. Aby cieszyć się i czerpać satysfakcję z procesu projektowania i tworzenia trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych zagadnieniach.

- Jeżeli w projekcie używany jest więcej niż jeden zasilacz, koniecznie należy w układzie zapewnić wspólną masę. Najprościej wykonać to łącząc ze sobą minusy wszystkich użytych zasilaczy (po stronie zasilania, nie na wyjściu driverów).
- Diody na popularnych "gwiazdkach" trzeba lutować tak, aby odizolowana część przewodu nie wystawała poza pole lutownicze. W praktyce znaczy to mniej więcej tyle, że odizolowana część przewodu nie powinna być dłuższa niż 3 mm. Całkowicie niedopuszczalne jest, aby odizolowany przewód wystawał poza obrys "gwiazdki".
- Diody koniecznie muszą być montowane na radiatorze.
- Diody do radiatora należy mocować za pomocą kleju termoprzewodzącego, powinno go być możliwie jak najmniej.
- Jeden kanał sterownika może kontrolować kilka driverów.
- Do budowy sterowanej lampy konieczne jest tylko kilka elementów: diody, zasilacz, drivery LED i sterownik.

1. Możliwości sterownika AQma WiFi LED Control

Sterownik **AQma WiFi LED Control** został stworzony do obsługi lamp LED stosowanych w akwarystyce słodkowodnej i morskiej.

- ✓ Osiem osobno sterowanych kanałów PWM.
- ✓ Świty
- ✓ Zmierzchy
- Ustawienie minimalnej i maksymalnej mocy kanału
- ✓ Oświetlenie nocne z możliwością ustawienia procentowej mocy kanału i dwoma zakresami czasu (przed świtem i po zmierzchu)
- Możliwość manualnego ustawienia mocy każdego z kanałów
- Trzy kanały dla przekaźników SSR, możliwość załączania bardzo dużych obciążeń
 230 V. Każdy z trzech kanałów ma konfigurowalne cztery czasy włącz wyłącz.
- ✓ Kontrola temperatury i załączanie chłodzenia.
- ✓ Tworzenie profili światła z możliwością ich automatycznego załączania.
- ✓ Zarządzanie przez WiFi

2. Pierwsze uruchomienie

W pierwszej kolejności należy podłączyć sterownik do zasilania (9V - 12 V). Zachowując ostrożność, aby nie pomylić + i -. Lokalizację złącza VCC pokazuje poniższy rysunek.



AQma WiFi LED zasygnalizuje włączenie sygnałem dźwiękowym. Następnie, zainicjowana zostanie procedura automatycznej konfiguracji. Zakończenie konfiguracji potwierdzone będzie kolejnym sygnałem dźwiękowym (może to potrwać do 60 sekund). Po tym sygnale sterownik uruchomi hotspot o nazwie "**AQmaLED**", domyślne hasło to: "**aqmaaqma**". Należy się z nim połączyć używając laptopa lub telefonu komórkowego, wyszukując i wybierając sieć "AQmaLED".



Po prawidłowym połączeniu z siecią WiFi sterownika należy otworzyć przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisać <u>http://10.10.10.10/</u>



Następnie w prawym, górnym rogu należy kliknąć "**Ustawienia**" i skonfigurować podłączenie do domowej sieci WiFi wpisując SSID i Hasło.





Podłącz do domowej sieci WiFi. Wpisz SSID

SSID:	Nazwa Sieci
Hasło:	•••••

Adres IP dynamicznie (DHCP)

Opcjonalnie można ustawić sterownikowi stały adres IP (zalecane). W tym celu należy **odznaczyć** "Adres IP dynamicznie (DHCP)". Wyświetlony zostanie dodatkowy panel konfiguracyjny. **Jeżeli nie wiesz jaka jest adresacja w Twojej sieci zostaw to pole zaznaczone**.

Podłącz do domowej sieci WiFi. Wpisz SSID			
SSID:	Nazwa Sieci		
Hasło:	••••••		
Adres IP dynamicznie (DHCP)			
Ostawienila sieci.			
Adres IP:	192.168.0.100		
Maska sieci:	255.255.255.0		
Brama:	192.168.0.1		

Po zakończeniu konfiguracji należy zatwierdzić zmiany przyciskiem "Zapisz" na dole strony.



Zapisanie danych zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i komunikatem.



Należy ponownie uruchomić sterownik, najlepiej odłączając go na kilka sekund od zasilania i ponownie podłączając. Po uruchomieniu sterownik połączy się z domową siecią i będzie dostępny tak jak reszta domowych urządzeń podłączonych do WiFi.

Jeżeli AQma WiFi LED nie zdoła połączyć się z domowym WiFi (np. z powodu błędnego hasła lub SSID) ponownie wystawi sieć Hotspot o nazwie "AQmaLED".

✓ Sprawdzenie aktualnego adresu IP sterownika

Jeżeli na karcie ustawień adres IP nie został skonfigurowany, sterownik skorzysta z adresu, który dostanie od domowego routera. Adres ten można sprawdzić na routerze, lub prościej używając telefonu z Bluetooth. Aby to zrobić, należy wyłączyć sterownik, na telefonie włączyć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i ponownie włączyć sterownik. Tuż po drugim sygnale, sterownik będzie publikował swój adres IP w nazwie urządzenia Bluetooth przez 30 sekund.



Sprawdzenie adresu MAC urządzenia

Adres MAC urządzenia dostępny jest na karcie Ustawień.



\equiv	

<u>Home</u> / <u>Ustawienia</u>

Utwórz sieć hotspot

Uruchomiona zostanie sieć umożliwiająca konfigurację sterownika. SSID: AQmaLED, Password: aqmaaqma Adres, który należy wpisać w przeglądarkę <u>http://10.10.10.10</u> Adres MAC: D4:D4:DA:30:E4:30 W przypadku odznaczenia tego pola, po skont, aniu, sterownik połączy się z domową siecią WiFi.

3. Parametry sterownika

Parametr	Wartość	Jednostka
Napięcie zasilania VCC (typowo)	8 – 12	V
Maksymalne napięcie zasilania	32	V
Pobór prądu (typowo)	75	mA
Мос	0,9	W
llość kanałów PWM	8	szt.
Napięcie kanałów PWM	3,3	V
Częstotliwość PWM	1000	Hz
Rozdzielczość PWM	10	bit
Maksymalne obciążenie złącza wentylatorów	800	mA
Napięcie na złączu wentylatorów	VCC (minus ok. 0.7 V)	V
Maksymalne obciążenie złącza SSR	500	mA
Napięcie złączy SSR	VCC (minus ok. 0.7 V)	V
Bateria RTC	CR2032	

*Parametry mierzone przy napięciu 12 V, bez zewnętrznych obciążeń.

4. Opis wyprowadzeń sterownika



9

5. Ustawienie daty i czasu

Do prawidłowego działania sterownika konieczne jest ustawienie czasu i daty. W menu "Ustawienia" należy zaznaczyć "Ustaw datę i godzinę", wprowadzić odpowiednie wartości i kliknąć "Zapisz".



6. Ustawienie temperatury włączenia wentylatorów

W menu "Ustawienia" należy ustawić temperaturę włączenia wentylatorów jak i histerezę. Na karcie "Wentylatory" dostępny jest podgląd aktualnej temperatury. W przypadku posiadania zewnętrznego czujnika, odczyty będą z niego. Jeżeli sterownik nie jest wyposażony w zewnętrzny czujnik, temperatura zostanie odczytana z wbudowanego w sterownik czujnika. **AQma WiFi LED Control** posiada złącze do podpięcia dedykowanego czujnika temperatury. Jeżeli istnieje taka potrzeba, czujniki kupowane w zestawie ze sterownikiem

 Wentylatory:

 Temp. włączenia:
 30,00
 °C

 Histereza:
 1,00
 °C

Aktualna temperatura: 26.50 °C



są do niego programowane lub w przypadku rozwiązań integracji z inteligentnym domem do zakupu dołączana jest informacja o ich adresie lub instrukcja jego sprawdzenia.

Złącze do obsługi wentylatorów znajduje się na płytce sterownika. W przypadku posiadania więcej niż jednego wentylatora na stronie sklepu dostępne są stosowne rozgałęźniki. Sumaryczny prąd wentylatorów nie może przekroczyć 800 mA.



7. Manualne sterowanie kanałami PWM

Każdy z ośmiu kanałów PWM ma możliwość sterowania manualnego. Tryb ten dostępny jest z poziomu głównej karty. Jego włączenie sygnalizowane jest zmianą opisu stanu na "Manual", aktywny staje się suwak ustawień jak na poniższym rysunku.



8. Konfiguracja automatycznej pracy kanałów PWM

Każdy z ośmiu kanałów PWM ma możliwość pracy automatycznej. Ustawić można czas włączenia i wyłączenia, jak również długość wschodu i zachodu w minutach. Możliwe jest skonfigurowanie minimalnej i maksymalnej wartości wypełnienia kanału. Ustawienia jak na poniższym zdjęciu skutkować będą tym, że kanał włączy się o godzinie 09:00, ale od razu na 10 %, będzie się rozświetlał przez 60 minut, wtedy uzyska 80 % wypełnienia. Taka wartość będzie utrzymywana aż do godziny 20:00, kiedy to kanał zacznie się ściemniać, żeby o godzinie 21:00 całkowicie się wyłączyć. Ważne jest żeby kanał, który ma pracować w trybie automatycznym miał (na głównym panelu) wyłączony przełącznik "Ustaw manualnie".







Kolor kanału określa jego reprezentację na panelu głównym interfejsu. W powyższym przykładzie będzie to wyglądać następująco.

✓ Oświetlenie nocne

Każdy z ośmiu kanałów PWM może pracować jako oświetlenie nocne. Możliwe jest ustawienie na ile procent ma być on wysterowany, a także w jakich godzinach ma być włączony. W poniższym przykładzie oświetlenie nocne będzie działać na 5 % od godziny 08:00 do 09:00 i od godziny 21:00 do godziny 23:00

Oświetlenie nocne			
Na ile procent:	5	%	
Po zmierzchu			
Godzina włączenia	21:00	O	
Godzina wyłączenia	23:00	0	
Przed świtem			
Godzina włączenia	08:00	0	
Godzina wyłączenia	09:00	0	

✓ Odwrócenie działania kanału (100 % to 0 %)

Zdarzają się drivery prądowe, które działają odwrotnie. Kiedy na pin sterowania dostają pełne wypełnienie (100 %) wyłączają się, natomiast przy wypełnieniu 0 % świecą pełną mocą. Dotychczas obsługa takich driverów wymagała modyfikacji oprogramowania układowego. Teraz dostępna jest z poziomu interfejsu dla każdego z kanałów. Zmiany można dokonać włączając ten mały przełącznik.

Kolor kanału	Odwróć

9. Manualne sterowanie kanałami przekaźników SSR

Każdy z trzech kanałów dla przekaźników SSR ma możliwość sterowania manualnego. Tryb ten dostępny jest z poziomu głównej karty. Aby manualnie włączyć kanał należy kliknąć "On" aby wyłączyć "Off", kliknięcie "Auto" spowoduje przejęcie kontroli nad kanałem przez sterownik i powrót do skonfigurowanego, automatycznego trybu pracy.

Channel 10
💽 Wyłącz kanał
SSR Relay
Auto On Off
Konfiguruj

10. Konfiguracja automatycznej pracy kanałów przekaźników SSR

Każdy z trzech kanałów dla przekaźników SSR ma możliwość ustawienie czterech czasów włączenia i wyłączenia. Podobnie jak w przypadku kanałów PWM można odwrócić jego działanie (100 % to 0 %) włączając przełącznik "Odwróć".

Channel 9			
💽 Wyłącz kanał			
¹ Godzina włączenia:	09:00	0	
¹ Godzina wyłączenia:	21:00	0	
² Godzina włączenia:	09:00	Ø	
² Godzina wyłączenia:	21:00	O	
³ Godzina włączenia:	09:00	0	
³ Godzina wyłączenia:	21:00	Ø	
⁴ Godzina włączenia:	09:00	0	
⁴ Godzina wyłączenia:	21:00	0	
Kolor kanału	Odwróć		
Zapisz			



Aby kanał pracował w trybie automatycznym koniecznie musi być to określone na głównym panelu.

Następnie "Zapisz aktualną konfigurację jako:" i wybrać profil

Profil 1	
Profil 2	
Profil 3	

Aktualne ustawienia sterownika zostaną zapisane jako wybrany profil. Dotyczy to również parametrów kanałów dla przekaźników SSR.

Ładowanie zapisanych profili

Aby ręcznie załadować zapisany profil należy w menu "Profile" kliknąć "Załaduj profil:" i tu nazwa profilu do załadowania.

Załaduj profil:		
Profil 1		
Profil 2		
Profil 3		

AQMA LED CONTROL | Sterownik oświetlenie LED (dok. 1.0.0)



11. Profile oświetlenia (presety) rownik umożliwia stworzenie trzech niezależnych profili oświet

Sterownik umożliwia stworzenie trzech niezależnych profili oświetleniowych np. do zdjęć, czy aklimatyzacji. Istnieje możliwość włączenia automatycznej zmiany profili o określonych porach, co z kolei umożliwia tworzenia bardzo skomplikowanych schematów oświetlenia. Każdy z kanałów ma wówczas możliwość "przejścia" przez trzy pełne cykle wschód – zachód.

✓ Zapisywanie profili

Przed zapisaniem profilu należy skonfigurować wszystkie kanały wedle uznania (godzina włączenia, wyłączenia, świt, zmierzch itp.) Potem, należy kliknąć w menu "Profile"

Na początku profile mogą się przydać do ustawienia odpowiednich parametrów kolorystycznych. Można zapisać konfigurację, która jest najbardziej odpowiednia. Potem, nawet jeżeli w przypływie ułańskiej fantazji pozmieniamy kolory można wrócić do zapisanej kompozycji klikając jeden przycisk Załaduj profil... Przydatne może być również przygotowanie konfiguracji lampy dla aklimatyzacji zwierzaków lub takiej, która będzie odpowiednia do robienia zdjęć.

Automatyczna zmiana profili

Możliwe jest wykorzystanie profili do stworzenia bardzo skomplikowanych profili oświetleniowych. W tym celu w menu "Profile" należy kliknąć "Konfiguruj automatyczne przełączanie profili"



Następnie należy włączyć "Włącz automatyczną zmianę profili" i wybrać godzinę, o której będzie ładowany konkretny profil. Każdy z kanałów będzie miał możliwość przejścia przez trzy cykle wschodów i zachodów skonfigurowane jako kolejne profile. Test działania można przeprowadzić zmieniając godzinę na sterowniku.

Włącz automatyczną zmianę profili				
1	Profil 1:	16:00	O	
2	Profil 2:	:	©	
3	Profil 3	:	O	
C				
Zapisz				



✓ Nadawanie nazw poszczególnym profilom

Nazwy profili konfigurowane są w menu "Ustawienia" na karcie "Nazwy profili"

Standard
Aklimatyzacja
Zdjęcia

Po zapisaniu powyższej konfiguracji, w menu "Profile" zobaczymy:



Home / Profile

Załaduj profil:
Standard
Aklimatyzacja
Zdjęcia

Zapisz aktualną konfigurację jako:

Standard	
Aklimatyzacja	
Zdjęcia	

Konfiguruj automatyczne przełączanie profili

Anuluj